

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA



LATARKA
KLASYCZNA, CZOŁOWA, SZPERACZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przechowuj latarkę z dala od dzieci.
- Unikaj upuszczenia i uderzeń.
- Latarki nie należy przykrywać lub zasłaniać podczas pracy.
- Nie świeć latarką bezpośrednio w oczy, ani ludzi ani zwierząt.
- Nie patrz bezpośrednio na emitowane światło ani jego odbicia, gdyż istnieje ryzyko czasowej utraty wzroku.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania latarki w obecności osób z nadwrażliwością na światło.
- Unikaj kierowania światła latarki na łatwopalne materiały i przedmioty, gdyż może wystąpić ryzyko pożaru.
- Aby uniknąć uszkodzenia, nie wystawiaj latarki na skrajne temperatury (powyżej 60°C lub poniżej -20°C), silne wstrząsy, wilgoć lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj głowicy latarki w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich podpalenia na skutek działania wysokiej temperatury.
- Nie używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust).
- Korpus latarki może nagrzewać się podczas pracy, zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
- Wyjmij baterię/akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia kiedy latarka znajduje się np. w kieszeni, saszetce, plecaku.
- Dioda latarki nie jest wymienna, należy wymienić latarkę gdy ulegnie zużyciu.

ŁADOWANIE

Otwórz osłonę przeciwpyłową, odstawiając gniazdo ładowania USB i podepnij złącze USB kabla ładującego do odpowiedniej wtyczki/gniazda zasilanego prądem zmiennym. Następnie podłącz złącze USB kabla ładującego do latarki. Wskaźnik będzie świecić na czerwono podczas ładowania i na zielono po pełnym naładowaniu. Po zakończeniu ładowania odepnij kabel ładujący i zamknij osłonę przeciwpyłową.

Uwaga: Należy upewnić się, czy bateria/akumulator nie zostały włożone na odwrot. Standardowy czas ładowania latarki wynosi około 3,5 - 4 godzin, od wyczerpania do pełnego naładowania. Kiedy napięcie spada poniżej zaprogramowanego poziomu, latarka redukuje jasność strumienia świetlnego. Podczas ładowania nie można używać latarki. Aby zachować optymalną wydajność baterii, przechowywaną latarkę należy doładować co dwa miesiące.

UŻYTKOWANIE

Włączniki, wyjmowanie baterii/akumulatorów, sposób ładowania, tryby strumienia świetlnego mogą się różnić w zależności od modelu. Naciśnij przycisk znajdujący się na latarce, aby uruchomić strumień świetlny. Kiedy latarka jest włączona, naciśnij jednokrotnie przełącznik funkcyjny, aby przełączać między trybami (niski - średni -

wysoki – strobo – SOS). Kiedy latarka jest wyłączona, naciśnij przełącznik funkcyjny, aby aktywować tryb strobo. Po zwolnieniu przycisku latarka zgaśnie. Kiedy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przełącznik funkcyjny, aby aktywować tryb strobo. Latarka zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienie jasności światła, poza trybami strobo i SOS. Po ponownym uruchomieniu przywołane zostaje ostatnio używane ustawienie strumienia świetlnego.

Używaj wyłącznie baterii/akumulatorów znanych i sprawdzonych producentów. Używanie innych baterii/akumulatorów, mieszanie zużytych i nowych lub różnych marek może prowadzić do wycieku, pożaru lub wybuchu oraz poważnych obrażeń. Zawsze stosuj baterie/akumulatory zgodne ze specyfikacją urządzenia. Nie łądź baterii jednorazowych. Nie mieszaj różnych rodzajów ani starych z nowymi. Połknięcie baterii/akumulatora może zagrażać życiu i wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. Nie dotykaj baterii/akumulatora gołymi dłońmi, jeśli dojdzie do wycieku elektrolitu. Jeśli doszło do kontaktu z cieczą, natychmiast przemyj skórę wodą i skontaktuj się z lekarzem

KONSERWACJA

- Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i prowadzi do unieważnienia gwarancji.
- Producent zaleca stosowanie wysokiej jakości baterii/akumulatorów.
- Jeśli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas, wyjmij baterię/akumulator, aby uniknąć uszkodzenia na skutek wycieku elektrolitu lub wybuchu.
- Wyjmij baterię, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas przechowywania lub transportu.
- Długoterminowe użytkowanie może prowadzić do zużycia uszczelek O-ring. Aby utrzymać prawidłowe uszczelnienie, wymień uszczelkę.
- Do czyszczenia używaj miękkiej ściereczki, aby uniknąć zarysowań.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych. Regularnie sprawdzaj stan uszczelek i punktów styku.
- Przechowuj latarkę w suchym, chłodnym miejscu.
- Okresowe czyszczenie styków baterii/akumulatorów poprawia wydajność latarki.

Brudne styki mogą powodować migotanie światła latarki, przerywane świecenie lub nawet niezdolność świecenia, z następujących przyczyn:

- Niski poziom naładowania baterii – wymień lub naładuj baterię/akumulator i upewnij się, że bateria/akumulator zostały zainstalowane zgodnie z zaleceniami producenta.
- Gwinty, styki płytki PCB lub inne punkty styku są zabrudzone (oczyszć punkty styku bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem).

Jeśli powyższe metody nie są skuteczne, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM PRIORYTETEM

OCHRONA ŚRODOWISKA

Powygąśnięciużywołności produktulubjeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska. Produktu nie wolno wrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki, w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.



DYSTRYBUTOR/IMPORTER

FHU BULL Dawid Rozbiecki
ul. Dolnobrzeska 124
54-072 Wrocław

Koncesja MSWiA B-063/2017

NIP: 894-269-54-14

REGON: 020235101

Tel.: +48 884 242 430

biuro@bullshop.pl

www.bullshop.pl