

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA



PAŁKA TELESKOPOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed rozpoczęciem użytkowania pałki teleskopowej zaleca się uważne przeczytanie poniższej instrukcji i przestrzeganie zawartych w niej zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń konserwacyjnych. Praktyczne użytkowanie pałki powinno wynikać z konsekwencji lokalnych przepisów prawa. Pałka nie powinna być używana przez osoby, które nie zapoznały się z poniższymi informacjami. Podczas przechowywania pałka musi znajdować się poza zasięgiem dzieci, zwierząt, osób z ograniczeniami fizycznymi lub psychicznymi. Należy zapobiegać niewłaściwemu użytkowaniu przez innych. Celowe uderzenie w głowę, twarz, szyję lub jakikolwiek ważny narząd może spowodować poważne obrażenia lub śmierć! Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu. Jeśli produkt jest uszkodzony, nie używaj go.

OTWIERANIE

1. Chwyć mocno pałkę za rękkojeść/uchwyt.
2. Mocno/gwałtownie szarpnij pałką horyzontalnym lub lekko schodzącym w dół ruchem, co zapewni właściwe rozłożenie oraz jej zablokowanie w pozycji rozłożonej. Im mocniej i szybciej wykonasz opisany ruch, tym lepiej pałka będzie zablokowana. Będzie to również skutkowało trudniejszym złożeniem.
3. Zawsze upewnij się, że pałka jest prawidłowo wysunięta i zablokowana. Jeśli nie będzie zablokowana i zacznie się wsuwać, powtórz czynności opisane w punkcie 2.
4. Nigdy nie otwieraj pałki wymierzonej w drugą osobę lub inne przedmioty. Zawsze miej nad nią kontrolę.

ZAMYKANIE

1. Chwyć mocno pałkę za rękkojeść/uchwyt.
2. Ustaw ją w pozycji pionowej, czubkiem/wierzchołkiem skierowanym do podłoża.
3. Uderz jej czubkiem/wierzchołkiem o twarde płaskie podłoże.
Im szybciej czynność zostanie wykonana tym łatwiej pałka się zamknie.
Złożenie nie wymaga użycia zbyt dużej siły.
4. Jeśli zamknięcie jest utrudnione, stuknij delikatnie jej czubkiem/wierzchołkiem z kilku stron pod kątem ok. 45 stopni w twardą powierzchnię. Następnie powtórz czynności z kroku 2 oraz 3.
5. Powierzchnia podłoża może zostać uszkodzona podczas pionowego uderzenia. Uderzenie w miękki lub elastyczny przedmiot może nie spowodować złożenia pałki. Podczas wsuwania, poszczególne elementy pałki należy chronić przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak kurz czy piasek.
Pałkę należy oczyścić przed złożeniem. Nigdy nie wkładaj pałki bez zamocowanej końcówki zabezpieczającej tył.
6. Zawsze miej nad pałką kontrolę.

KONSERWACJA

Przeglądaj regularnie pałkę aby dostrzec ślady uszkodzeń mechanicznych oraz zużycia. Wszystkie ruchome części powinny zawsze pozostawać w czystości. Sprawdzaj czy nie została odkręcona/poluzowana zakrętka znajdująca się na zakończeniu rękojeści. Jeśli pałka zamoczy się lub wejdzie w kontakt z wodą, wytrzyj ją do czysta i pozostaw do wyschnięcia. Ostrożnie oczyść metalowe części olejem silikonowym i wytrzyj do sucha. Uważaj, aby olej nie dostał się pomiędzy przeguby, może to spowodować słabe trzymanie w pozycji wysuniętej. Jeśli tak się stanie, odtłuść wszystkie części, a następnie wytrzyj do sucha. Zawsze po wykonanej konserwacji/czyszczeniu/suszeniu zmontuj pałkę i sprawdź wszystkie jej funkcje.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku. Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

DYSTRYBUTOR/IMPORTER

FHU BULL Dawid Rozbiecki
ul. Dolnobrzeska 124
54-072 Wrocław

Koncesja MSWiA B-063/2017

NIP: 894-269-54-14

REGON: 020235101

Tel.: +48 884 242 430

biuro@bullshop.pl

www.bullshop.pl

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM PRIORYTETEM

